



Bedienungsanleitung

Lieber Kunde, vielen Dank für den Kauf eines New Horizon Plattenspielers!

Bitte lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Das Deck wird teilweise zerlegt und für den sicheren Transport sorgfältig verpackt geliefert.

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Transportverpackung. Bitte bewahren Sie die Verpackung für einen späteren Transport auf.

WARNUNG: DREHEN SIE DEN PLATTENTELLER NICHT AUF DEN KOPF!

Lieferumfang: Plattenspieler, Bedienungsanleitung (diese), Tonabnehmerausrichtungsblatt, Plattenteller, Silikonriemen, Netzteil, Signalkabel, Hebebügel, Staubschutzhülle (optional)

Fußstützen: Nehmen Sie den Plattenspieler vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie ihn an den gewünschten Ort. Verwenden Sie die verstellbaren Fußstützen (Abb. 1), um den Plattenspieler perfekt waagrecht auszurichten

Plattenteller: Nehmen Sie den Plattenteller aus dem Boden des Kartons und entfernen Sie die Schutzfolie mit den Händen, langsam und vorsichtig, um eine Beschädigung der Methacrylatplatte zu vermeiden.

Justage des Auflagegewichtes: Um das Auflagegewicht einzustellen, positionieren Sie das Gegengewicht am Arm (lösen Sie ggf. die Stellschraube); entfernen Sie den Schutz der Nadel; legen Sie die Nadel auf die Präzisionsskala; bewegen Sie das Gegengewicht vorsichtig entlang des Arms, bis die Präzisionsskala ein Gewicht von 2 g anzeigt. Das Gegengewicht sollte 4 bis 5 mm von der Unterseite des Arms entfernt sein. Wenn Sie sich bei diesem Vorgang nicht sicher fühlen, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler des Vertrauens.

Antriebsriemen: Schalten Sie den Motor aus. Legen Sie den Antriebsriemen (Abb. 5) um den Plattenteller und den kleineren (33 1/3 U/min) bzw. den größeren (45 U/min) Teil der Motorriemenscheibe (Abb. 4). Ändern Sie die Drehzahl nur bei ausgeschaltetem Motor.

Verbindungskabel: Der Plattenspieler verfügt über vergoldete Cinchbuchsen (RCA). Achten Sie darauf, den linken und rechten Kanal richtig anzuschließen. Der rechte Kanal ist in der Regel rot markiert, der linke Kanal schwarz oder weiß. Hinweis: Ihr Verstärker sollte an ein MM-System angeschlossen werden können.

Stromversorgung: Schalten Sie den Plattenspieler aus. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Netzteils das Etikett über dem Netzteil, um sicherzustellen, dass es mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt. Schließen Sie den Niederspannungsstecker des Netzteils an die Buchse auf der Rückseite des Plattenspielers an und verbinden Sie dann das Netzteil mit dem Stromnetz

Abspielen einer Schallplatte: Legen Sie die Schallplatte auf den Teller, starten Sie den Plattenspieler und aktivieren Sie den Tonarmlift, indem Sie den Hebel anheben, den Tonabnehmer über der Einlaufrille oder dem gewünschten Titel positionieren und den Lift wieder absenken.

Viel Spaß beim Musikhören!

Manuale Istruzioni

Grazie per aver acquistato un giradischi New Horizon e complimenti per la scelta di questo prodotto che Vi regalerà infinite emozioni d'ascolto!

Prima di cominciare ad usare il giradischi leggete le seguenti istruzioni. Il sistema viene fornito parzialmente assemblato, rimuovete delicatamente tutte le parti dall'imballo prima di procedere al montaggio completo. Conservate l'imballo.

ATTENZIONE: NON CAPOVOLGETE MAI IL GIRADISCHI !

Contenuto della confezione: il giradischi, questo foglio di istruzioni, la garanzia, una dima per l'allineamento della testina, il piatto, l'alimentatore, i cavi di segnale, la cinghia di trasmissione, la bilancina. Il coperchio (optional).

Piedini: una volta estratto il giradischi, ponetelo sulla superficie in cui andrà installato. Utilizzate i piedini regolabili per portare il giradischi in piano. Se necessario aiutatevi con una livella a bolla.

Piatto: prendete il piatto dal fondo della scatola e rimuovete i fogli di plastica adesiva protettiva con movimenti lenti e delicati. Non usate attrezzi duri per asportare la pellicola.

Regolazione del peso di lettura della testina: la testina fornita in dotazione è già montata e correttamente allineata, occorre solamente regolare il peso di lettura. Prendete il contrappeso fornito, se necessario allentate la vite di fissaggio dello stesso, inseritelo sul braccio. Togliete la cuffia di protezione della testina e con l'aiuto di una bilancina di precisione, spostate il contrappeso lungo il braccio fino a leggere un peso sulla puntina compreso tra 1,5 e 2,5 grammi. Il peso dovrebbe trovarsi ad una distanza compresa tra i 4 e 5 mm dal fondo dell'asta del braccio. Se non ve la sentite di farlo da soli, rivolgetevi con fiducia al rivenditore dal quale avete acquistato il vostro giradischi .

Cinghia: prendete la cinghia di trasmissione e ponetela in modo che abbracci il piatto trasparente e la puleggia nera contemporaneamente. Usate il diametro più piccolo per la velocità di **33 1/3 giri** e il diametro più grande per la velocità di **45 giri** al minuto. Eseguite il cambio di velocità a motore spento.

Cavi di segnale: Il giradischi è dotato di uscite RCA dorate, collegatele al vostro amplificatore rispettando i canali destro e sinistro. Fate riferimento ai colori indicati sul connettore e vicino alle prese. Assicuratevi che il vostro amplificatore abbia la possibilità di essere collegato ad una testina MM.

Alimentatore: controllate che la tensione indicata sull'alimentatore corrisponda a quella fornita dal vostro gestore di energia elettrica. Controllate che l'interruttore sulla base sia in posizione " spento". Collegare la spina di corrente nella relativa presa a muro e la spina jack da 5,5mm nella presa nera dietro al giradischi.

Mettete il disco in vinile sul piatto, sciogliete il nastro di sicurezza del braccio, togliete la cuffia di protezione della testina, posate delicatamente la testina all'inizio della traccia desiderata, accendete il giradischi e **buon ascolto!**