



Der Pure AC-6 ist ein hochwertiger AC-Netzfiter, der das Wechselstromrauschen um über 20 dB reduziert. Er verfügt über einen Satz LC-Filterschaltungen fünfter Ordnung speziell für Hochleistungsgeräte und zwei Sätze LC-Filterschaltungen fünfter Ordnung für Geräte mit geringer Leistung. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Trigger-Ein- und -Ausgang für die Systemintegration sowie ein integrierter Überspannungsschutzschalter.

Pure AC-6

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

FCC-Hinweis – Informationen zur Konformitätserklärung	2
EU-Konformitätserklärung	3
Sicherheitshinweise	4
NuPrime Evolution TWO Mono Endstufe	7
Spezifikationen	9
Schnellstart	10
Beschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von NuPrime	13

FCC-Hinweis - Informationen zur Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Das Geräte verwenden Hochfrequenzenergie und können diese ausstrahlen. Wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, kann dies der Fall sein schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Auswirkungen auf Radio- oder Fernsehempfang hat, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, ersuchen wir Sie, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort platzieren.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose von einem anderen Stromkreis an als der des Empfängers.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

WARNUNG: Es dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die den Grenzwerten der FCC-Klasse B entsprechen.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von uns oder von uns autorisierten Parteien genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Gültigkeit führen die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu bedienen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt der zwei Bedingungen erfüllen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt NuPrime Audio, Inc., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG entspricht. Der Hersteller dieses Produkts ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, USA. Der autorisierte Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, USA. Für Service- und Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den separaten Service- oder Garantieunterlagen angegebenen Adressen.

Für Kunden in Europa



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen). Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt entsorgt werden muss und nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der dafür zuständigen Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.



Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie dabei mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts auftreten könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgeramt oder Ihren Haushalt. Wenden Sie sich an den Entsorgungsdienstleister oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitshinweise:

In diesem Handbuch sind zwei Kategorien von Sicherheitshinweisen enthalten:

- Produktwarnungen (d. h. was niemals getan werden darf, um sicherzustellen, dass Gefahren vermieden werden, die zu Körperverletzungen oder Sachbeschädigung führen könnten).
- Benutzeranweisungen (d. h. was immer getan werden muss, um die sichere Verwendung Ihres Geräts zu gewährleisten).

Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise wurden entsprechend der Schwere der Gefahr durch die Verwendung von Signalwörtern kategorisiert. Diese Signalwörter und ihre beabsichtigte Bedeutung lauten wie folgt:

DANGER: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führen kann.

WARNING: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu schweren Körperverletzungen führen kann.

CAUTION: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden führen kann

NOTE: Bezeichnet wichtige Informationen, die sich auf Aktivitäten und/oder Bedingungen beziehen, die zu Datenverlust und/oder Schäden an Ihrem Gerät führen können.

Sichere Verwendung und Bedienung Ihres Gerätes

Dieses Gerät strahlt Streufrequenzenergie ab und stört den Empfang von Signalen durch elektronische Navigationsgeräte in der Luft oder medizinische Geräte. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten.

WARNING: Verwenden Sie nur geerdete Stromkabel

Trennen Sie das Gerät immer sofort von der Stromversorgung, wenn das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch abgibt oder Rauch erzeugt.

WARNUNG: ersuchen Sie niemals, Ihr Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen daran vorzunehmen. Demontage, Modifikationen oder jeder Reparaturversuch kann zu Körperverletzungen oder Sachschäden sowie zu Schäden am Gerät führen.

WARNUNG: Ihr Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern niemals, mit Ihrem Gerät zu spielen. Eine unsachgemäße, grobe oder unsachgemäße Handhabung Ihres Geräts durch Kinder kann zu schweren Körperverletzungen führen. Für alle in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bewahren Sie außerdem alle Zubehörteile und Komponenten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn es zu Erstickungsgefahr kommt oder wenn ein kleiner Teil verschluckt wurde.

VORSICHT: Erhöhen Sie die Lautstärke niemals zu hoch, wenn Sie Ihr Gerät mit Kopfhörern verwenden. Eine zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aus

Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Wenn das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt Trennen Sie das Gehäuse sofort vom Netzkabel. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion zu einem qualifizierten Servicetechniker.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Komponente anschließen oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, damit Sie auf diese Sicherheitshinweise zurückgreifen können. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf dem Produkt selbst. Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Sie müssen rundherum einen Freiraum von mindestens 10 cm einhalten. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte. Wenn das Gerät in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt wird, muss der Schrank belüftet sein, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Halten Sie die Komponente von Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten fern, die Wärme erzeugen.

Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Typ und Spannung auf der Rückseite angegeben sind. Schließen Sie die Komponente nur mit dem mitgelieferten Netzkabel oder einem Gleichwertigen an die Steckdose an. Modifizieren Sie das mitgelieferte Kabel nicht. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Orten, an denen es gequetscht, eingeklemmt, geknickt, Hitze ausgesetzt oder in irgendeiner Weise beschädigt werden kann. Achten Sie auf den Stecker des Netzkabels und darauf, wo das Kabel an der Rückseite des Geräts austritt.

Während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden..

Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein und lassen Sie sie von einer qualifizierten Servicestelle überprüfen und/oder warten, wenn

- Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Gegenstände sind in das Gerät gefallen oder Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
- Das Gerät war Regen ausgesetzt.
- Das Gerät weist Anzeichen einer unsachgemäßen Bedienung auf.
- Das Gerät wurde fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt.


Die meisten unserer Audiogeräte nutzen das Stromnetz zusammen mit anderen Elektrogeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Klimaanlage und LED-Leuchten. Diese Haushaltsgeräte erzeugen elektrische Störungen über das Stromnetz. Für Einsteiger-Audiosysteme im Massenmarkt ist das kein Problem, doch bei High-End-Systemen, bei denen wir ein SNR von > 90 dB und einen Klirrfaktor von unter 0,1 % optimieren, ist dies ein Bereich, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken sollten. Der Pure AC-6 verbessert die Klangbühne und Auflösung Ihres Audiosystems. Sie hören mehr Details und Obertöne in Ihrer Musik.



Es kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Bauteile zur Anwendung



Die meisten Netzfilter der Einstiegsklasse isolieren das Rauschen nicht gut und komprimieren zudem die vom Netzteil bereitgestellte Energie. Dies liegt an den physikalischen Eigenschaften einfacher Filterdesigns und führt zu einem Verlust an Bassisolierung und Dynamik. High-End-Geräte mit einem ausgeklügelten Design, die eine hervorragende Rauschfilterung ohne die damit verbundenen Nebenwirkungen erreichen, kosten deutlich mehr als der Pure AC-6. Darüber hinaus erfordern Hochleistungsverstärker und Kleinsignalgeräte sehr unterschiedliche AC-Filterdesigns, und AC-Filter der Einstiegsklasse sind für keines von beiden optimiert.

Pure AC-6 verfügt über zwei Filtersätze für die verschiedenen Zielanwendungen:



1) Eine extrem leistungsstarke LC-Filterschaltung fünfter Ordnung (mit 7 Hochleistungsinduktivitäten und Kondensatoren) mit einer bis zu 1000-fachen Isolationsleistung ist speziell für Kleinsignalgeräte wie Vorverstärker, DACs und Player konzipiert, die sehr empfindlich auf Störgeräusche reagieren.

2) Ein LC-Filter fünfter Ordnung mit 10- bis 50-facher Isolation ist für eine maximale Stromstärke von 20 A ausgelegt. Die Induktivität ist mit 1,6 mm dickem Kupferdraht gewickelt, um einen hohen Stromfluss zu ermöglichen.



Der NuPrime Pure AC-6 übertrifft alle anderen Netzfilter in seiner Preisklasse.

AC-Überwachung mit gleichzeitiger Anzeige von Spannung, Stromstärke und Leistung. Die Anzeige kann ausgeschaltet werden.


Spezifikationen

- Input: 230V (50Hz)
- Sicherung: 15A
- Ausgänge:
Jeder Satz mit zwei Steckdosen unterstützt maximal 20 A. Die Konfiguration umfasst einen Satz für Hochleistungsgeräte und zwei Sätze für Niedrigstromgeräte mit insgesamt sechs Steckdosen..

Trigger Eingang: DC3V ~ 30V 2mA
- Trigger Ausgang: DC12V 50mA
- Abmessungen : 430 x 281 x 111 mm (B x T x H)
- Kartonage: 540 x 400 x 220 mm (B x T x H)
- Gewicht : 5.8kg inkl. Verpackung: 8.5kg


Kurzanleitung

Vorderseite:



- ① AC-Eingangsanzeige: Leuchtet auf, wenn der AC-Eingang an die Steckdose angeschlossen ist..
- ② Anzeige für den Remote/Trigger-Modus: Leuchtet, wenn der Remote-Modus aktiviert ist.
Remote-Modus: Alle Filterausgänge sind ausgeschaltet. Aktivierung bei Trigger-In Signal.
Normalmodus: Alle Filterausgänge werden automatisch eingeschaltet, sobald Strom zugeführt wird.
- ③ Ausgangsstromanzeige: Zeigt den aktuellen Ausgangsstrom an
- ④ Anzeige der Netzspannung: Zeigt die aktuelle Spannung an, die dem AC-Eingang zugeführt wird
- ⑤ Anzeige des Ausgangsstromverbrauchs: Zeigt den aktuellen Stromverbrauch der Filterausgänge an.

Rückseite:



- ① Niedrigstrom-Ausgangsfiler: Entwickelt für den Anschluss an Quellen und Vorverstärker.
- ② Hochstrom-Ausgangsfiler: Entwickelt für Leistungsverstärker.
- ③ Trigger : Trigger Ein- und Trigger-Ausgang .
- ④ Remote/Trigger oder Normal-Modus Schalter
- ⑤ Display ON/OFF Schalter: Schaltet die Anzeige an der Gerätefront ein oder aus.
- ⑥ Sicherungsschalter: 15A Sicherung. Automatische Abschaltung bei Spannungsspitzen
- ⑦ Masseanschluss
- ⑧ AC Netzbuchse: Für 110V & 220V

Beschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von NuPrime

ZUSÄTZLICHE RECHTE

FÜR VERBRAUCHER, DIE IN IHREM LAND DEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN ODER - VORSCHRIFTEN GELTEN KAUF ODER, WENN ANDERS, IHR WOHSITZLAND, SIND DIE DURCH DIESE GARANTIE GEWÄHRTEN VORTEILE IN ZUSÄTZLICH ZU ALLEN RECHTEN UND RECHTSBEHELFFEN, DIE SICH AUS SOLCHEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN UND -VORSCHRIFTEN ERGEBEN. DIESE GARANTIE SCHLIESST KEINE RECHTE DER VERBRAUCHER AUS, DIE SICH AUS NICHTKONFORMITÄT ERGEBEN MIT KAUFVERTRAG. EINIGE LÄNDER, STAATEN UND PROVINZEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN ODER BESCHRÄNKUNGEN DER LANGE EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DER ZUSTAND KANN BESTEHEN BLEIBEN, DAHER GELTEN DIE UNTEN BESCHRIEBENEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE AUCH ANDERE RECHTE, DIE JE NACH LAND, STAAT ODER PROVINZ VARIIEREN. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES LANDES, IN DEM DAS PRODUKT LIEGT, UND WIRD NACH DEM GESETZ AUSGELEGT DER KAUF HAT STATTEGUFUNDEN

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endbenutzer („Garantiezeitraum“) gilt NuPrimegarantiert (in) dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und (ii) dass jedes Produkt unverändert und unter normalen Bedingungen ist Nutzung und Bedingungen im Wesentlichen der geltenden schriftlichen technischen Dokumentation von NuPrime für das Produkt entsprechen. NuPrime behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Ersetzungen und Änderungen an den Spezifikationen der von NuPrime verkauften Produkte vorzunehmen. vorausgesetzt, dass solche Ersetzungen oder Änderungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtleistung des Produkts haben.

Wenn ein Hardwaredefekt vorliegt und innerhalb der Garantiezeit ein berechtigter Anspruch eingeht, erfolgt dies nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird NuPrime (1) den Hardwaredefekt kostenlos unter Verwendung neuer oder generalüberholter Ersatzteile reparieren, (2) die Hardware austauschen Produkt mit einem Produkt, das neu ist oder aus neuen oder gebrauchsfähigen Gebrauchtteilen hergestellt wurde und mindestens funktionell mit dem Originalprodukt gleichwertig sind oder (3) den Kaufpreis des Produkts erstatten. NuPrime kann Sie dazu auffordern Ersetzen Sie defekte Teile durch vom Benutzer installierbare neue oder überholte Teile, die NuPrime in Erfüllung seiner Garantieverpflichtung bereitstellt. Für ein Ersatzprodukt/-teil gilt die verbleibende Garantie des Originalprodukts bzw. neunzig (90) Tage ab dem Datum Ersatz oder Reparatur, je nachdem, was für Sie eine längere Abdeckung bietet. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, gilt jeder Ersatzartikel wird Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird Eigentum von NuPrime. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, wird Ihr Produkt Eigentum von NuPrime.

INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Wenn Sie das Produkt in den USA gekauft haben, liefern Sie das Produkt auf Ihre Kosten an ein NuPrime-Servicecenter in den USA. Wenn Sie das Produkt außerhalb der USA gekauft haben, liefern Sie es an einen autorisierten NuPrime-Importeur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben. Sie haben das Produkt gekauft. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Länder über autorisierte NuPrime-Dienstleister („NASP“) verfügen. Nicht alle autorisierten Serviceanbieter außerhalb des Kauflandes verfügen über alle Teile oder Ersatzteile für das Produkt. Wenn das Produkt in dem Land, in dem es sich befindet, nicht repariert oder ersetzt werden kann, muss es möglicherweise in ein anderes Land gesendet oder dorthin zurückgesandt werden. Für eine Reparatur oder einen Ersatz schicken Sie das Land des Kaufs auf Ihre Kosten zurück. Wenn Sie einen Service in einem Land in Anspruch nehmen, das nicht das Land des Originals ist, verpflichten Sie sich, alle geltenden Import- und Exportgesetze und -bestimmungen einzuhalten und für alle Zollgebühren verantwortlich zu sein. MwSt. und andere damit verbundene Steuern und Gebühren. Wenn ein internationaler Service verfügbar ist, kann NuPrime defekte Produkte reparieren oder austauschen Produkte und Teile mit vergleichbaren Produkten und Teilen, die den lokalen Standards entsprechen. Sie können das Produkt jedoch jederzeit an das Hauptservicezentrum von NuPrime in den USA liefern, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen und die Rücksendekosten zu bezahlen.

NuPrime kann Ihnen vom Benutzer installierbare neue oder generalüberholte Ersatzprodukte oder -teile zusenden, um Ihnen die Wartung oder den Austausch zu ermöglichen Ihr eigenes Produkt („DIY-Service“). Nach Erhalt des Ersatzprodukts oder -teils wird das Originalprodukt oder -teil zum Originalprodukt oder -teil Eigentum von NuPrime und Sie erklären sich damit einverstanden, die Anweisungen zu befolgen, einschließlich, falls erforderlich, der Organisation der Rücksendung des Originalprodukts oder -teils rechtzeitig an NuPrime senden.

Wenn die DIY-Dienstleistung die Rückgabe des Originalprodukts oder -teils erfordert, kann NuPrime eine Kreditkartenautorisierung verlangen als Sicherheit für den Einzelhandelspreis des Ersatzprodukts oder Teils und die anfallenden Versandkosten.

Wenn Sie den Anweisungen folgen, wird NuPrime die Kreditkartenautorisierung stornieren, sodass Ihnen weder das Produkt noch das Teil noch die Versandkosten in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie nicht zurückkehren, wenn das ersetzte Produkt oder Teil gemäß den Anweisungen ersetzt wird oder das ersetzte Produkt oder Teil keinen Anspruch auf Garantieleistungen hat, wird NuPrime eine Gebühr erheben, die die Kreditkarte für den autorisierten Betrag.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardwareprodukte, die von oder für NuPrime hergestellt wurden und durch das Wort „NuPrime“ gekennzeichnet sind. Warenzeichen, Handelsnamen oder Logos, die darauf angebracht sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von NuPrime stammen jegliches Zubehör, auch wenn es mit NuPrime-Hardware verpackt oder verkauft wird. Hersteller und Lieferanten, die nicht zu NuPrime gehören, können ihre eigenen bereitstellen Garantien. Anderes Zubehör, das von NuPrime unter dem Markennamen NuPrime vertrieben wird, fällt nicht unter diese eingeschränkte Garantie. Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Anwendung, Flüssigkeitskontakt, Feuer, Erdbeben verursacht wurden, Nicht-NuPrime-Produkte oder andere externe Ursachen; (b) für Schäden, die durch Dienstleistungen verursacht wurden, die von jemandem erbracht wurden, der kein NASP ist; (c) bis ein Produkt oder ein Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von NuPrime geändert wurde; (d) an Verschleißteilen wie Batterien, oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit nachlassen sollen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (e) für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und zerbrochenes Plastik an Anschlüssen; (f) auf Mängel, die normal verursacht wurden Abnutzung oder sonstiges aufgrund der normalen Alterung des Produkts; oder (g) wenn eine NuPrime-Seriennummer entfernt wurde oder verunstaltet.

Wichtig: Öffnen Sie das Hardwareprodukt nicht. Das Öffnen des Hardwareprodukts kann zu Schäden führen, die hier nicht abgedeckt sind Garantie. Nur NuPrime oder ein NASP sollten Wartungsarbeiten an diesem Hardwareprodukt durchführen

DIESE GARANTIE UND DIE OBEN GENANNTEN RECHTSMITTEL SIND AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIEEN UND RECHTSMITTEL UND BEDINGUNGEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. NUPRIME SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE UND AUS ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR BESONDERER ZWECK. WENN NUPRIME STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE NICHT RECHTLICH AUSSCHLIESSEN KANN, ALLE DERARTIGEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND BESCHRÄNKT AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE. KEIN WIEDERVERKÄUFER, VERTRETER ODER MITARBEITER VON NUPRIME IST DAZU BERECHTIGT JEDE ÄNDERUNG, ERWEITERUNG ODER ERGÄNZUNG DIESER GARANTIE. NUPRIME ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH DARAUS ERGEBEN VERLETZUNG DER GARANTIE ODER BEDINGUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUST GEWINNE, AUSFALLZEITEN, FIRMENWERT, BESCHÄDIGUNG ODER ERSATZ VON AUSTRÜSTUNG UND EIGENTUM, JEDLICHE KOSTEN WIEDERHERSTELLEN, NEUPROGRAMMIEREN ODER REPRODUZIEREN VON IN NUPRIME GESPEICHERTEN ODER MIT NUPRIME VERWENDETEN PROGRAMMEN ODER DATEN PRODUKTE UND JEDLICHE VERLETZUNG DER VERTRAULICHKEIT DER AUF DEM PRODUKT GESPEICHERTEN DATEN. NUPRIME INSBESONDERE SICHERT NICHT ZU, DASS ES IN DER LAGE IST, PRODUKTE IM RAHMEN DIESER GARANTIE ZU REPARIEREN ODER ZU HERSTELLEN EIN PRODUKTAUSTAUSCH OHNE RISIKO ODER VERLUST VON PROGRAMMEN ODER DATEN.

Einige Bundesstaaten und Provinzen gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder Ausschlüssen nicht Einschränkungen hinsichtlich der Dauer stillschweigender Garantien oder Bedingungen, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Staat oder Provinz variieren können.

Kaufbeleg in Form eines Kaufvertrags oder einer quitierten Rechnung, der beweist, dass sich das Gerät innerhalb der Garantiezeit befindet Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss dieses vorgelegt werden

Der im Rahmen dieser Garantie vorgesehene Ersatz ist das ausschließliche Rechtsmittel des Verbrauchers. NUPRIME ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIESES PRODUKT. AUSSER IN DEM DURCH GELTENDES RECHT VERBOTENEN UMFANG GILT JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG DIESES PRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF DIE DAUER BEGRENZTE DAUER DIESER GARANTIE



Beyond Ordinary